

## 3102\_019\_02 Křenovice

### Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Křenovice (398.00 - 412.00 m n. m.) je místní částí obce Dubné a nachází cca 1 km severně od ní. V obci je trvale hlášeno 335 obyvatel.

### Vodovod

Obec Křenovice je napojena na vodovod Dubné - Lipí vodárenské soustavy Římov z řadu Včelná - Hlavatce z vodojemu Včelná 36 000 m<sup>3</sup> (462.00/456.00) profily z IPE DN 110 – 225 v celkové délce cca 1 700 m.

V obci je 108 ks přípojek o celkové délce 1 200 m.

V obci se nachází rybník.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., jeho vlastníkem obec Dubné.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

### Kanalizace

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, výstavba proběhla koncem 90. let. Na kanalizaci je napojeno 90 % obyvatel.

Kanalizace je provedena z potrubí betonového DN 500 - 0,2 km a DN 800 - 0,95 km, potrubí kameninového DN 300 - 0,15 km a DN 400 - 0,6 km.

Zaústěna je do ČOV Dubné, která se vybuďovala současně.

Přivaděč na ČOV Dubné je zahrnut v kanalizaci (DN 800 - 0,65 km).

Dešťové vody jednotné kanalizace se odvádí do rybníka Vyšatov.

Odpadní vody od 10 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a odváženy na ČOV Dubné.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Dubné.

\*\*\*\*\*

V budoucnosti je uvažováno s dostavbou kanalizace a její postupnou rekonstrukcí s cílem výrazně snížit nátok balastních vod do kanalizace.